

Handhabung Folienbeutel (für Restpulver)

1. Den Folienbeutel in einen konisch zulaufenden Blechbehälter einlegen.
Der Blechbehälter muss flüssigkeitsdicht sein.
Den Blechbehälter in eine Auffangwanne stellen.
Den Blechbehälter bzw. die Auffangwanne mit einem Potentialausgleich versehen.
2. Den Folienbeutel so einsetzen, dass der Clip nach innen zeigt.
3. Den Folienbeutel maximal zu 75% mit Restpulver befüllen.
4. Den Folienbeutel nicht verschließen.
5. Den befüllten Folienbeutel mit dem Blechbehälter mit Heißluft erwärmen.
Die Temperatur der Heißluft ist auf 200 °C zu begrenzen.
Die Temperatureinwirkzeit darf 4 Stunden nicht überschreiten.
6. Nach dem Einschmelzen, Aushärten und Abkühlen des Restpulvers auf 30°C, den Folienbeutel aus dem Blechbehälter entfernen.
7. Den Folienbeutel verschließen.
8. Die ausgehärtete Masse mit dem Folienbeutel der Entsorgung zuführen.

